

NOKIA 2630 CONFIGURACIÓN MMS

Te sugerimos **no modificar la configuración de tu teléfono**. Para utilizar el servicio de Mensajes Multimedia primero debes activar el servicio.



ACTIVACIÓN DEL SERVICIO

A) Si eres un usuario de postpago, sólo necesitas enviar tu primer MMS.

B) Si eres un usuario de prepago elige una de las opciones:

- Envía un mensaje de texto desde tu Telcel con la palabra **ALTA** al **789** (costo \$0.74 + IVA).
- Ingresa a Atención a Clientes en línea en www.telcel.com, selecciona Mensajes Multimedia y entra a la liga Activar.
- Acude al Centro de Atención a clientes más cercano o marca *264 desde tu Telcel.

Ya que tengas el servicio dado de alta, envía tu primer MMS.

CONFIGURACIÓN

Si ya activaste el servicio y aún no puedes enviar ni recibir MMS sigue los pasos:

A) Envía sin costo un SMS con la clave MMS a la marcación 500 para recibir la configuración automática. Verifica que esto resuelve el problema.

B) Si el problema persiste, crea un nuevo perfil o edita el perfil **M Multimedia** con las siguientes instrucciones:

1. Ir a Menú>Configuraciones> Configuración> Configuraciones de Ajuste Personal.
2. Presione Opciones y elija Agregar Nuevo.
3. Seleccione Mensajes Multimedia.
4. En Nombre de Cuenta ingrese Mensajes Multimedia.
5. En dirección de Servidor ingrese <http://mms.itelcel.com/servlets/mms>
6. En usar punto de acceso preferido elegir la opción de NO.
7. Seleccionar Configuraciones Puntos de Acceso.
8. Seleccione Proxy y elija Activar.
9. En dirección de Proxy ingrese: 148.233.151.240
10. En Puerto de Proxy ingrese 8080.
11. Seleccione Configuraciones de Portador > Punto de Acceso Paquete de Datos e ingrese : mms.itelcel.com
12. Seleccione Tipo de Autenticación y elija modo Normal.
13. Seleccione Nombre de Usuario e ingrese : mmsgprs
14. Seleccione Contraseña e ingrese: mmsgprs2003
15. Ahora presiona la tecla de terminar llamada (botón rojo a la derecha) para volver a la pantalla principal.
16. Ir a Menú > Web > Configuraciones > Ajustes de Configuración > Configuración > elija Ajuste Personal.
17. Seleccione Cuenta y elija la opción Mensajes Multimedia.
18. Ahora presiona la tecla de terminar llamada (botón rojo a la derecha) para volver a la pantalla principal.

Con esto queda configurado tu NOKIA 2630 para enviar y recibir Mensajes Multimedia de Telcel.