

## NOKIA 2660 CONFIGURACIÓN E-MAIL

Configura una cuenta de e-mail para que puedas enviar y recibir correos desde tu Telcel. Sigue los pasos que se detallan.



Para configurar una cuenta de correo asegúrate que la misma cuenta con acceso POP3 o IMAP y que permite el acceso a través de Internet.

También debes contar con los siguientes datos de la cuenta que desees configurar:

- **Dirección de e-mail:** Ej. [juan@itelcel.com](mailto:juan@itelcel.com)
- **Servidor POP3:** Ej. [pop3.itelcel.com](mailto:pop3.itelcel.com)
- **Servidor SMPT:** Ej. [smtp.itelcel.com](mailto:smtp.itelcel.com)
- **Usuario:** Ej. Juan
- **Contraseña:** Tu contraseña de acceso a la cuenta

### Ahora sigue los pasos:

1. Ir a Menú > Configuraciones> Configuración > Configuraciones de ajuste personal> Opciones>Agregar nuevo>E-mail
2. En Nombre de Cuenta ingresar: Internet GPRS.
3. En Mi Nombre deje el espacio en blanco.
4. En dirección de E-mail ingrese: [mensaje@itelcel.com](mailto:mensaje@itelcel.com)
5. En incluir firma elija la opción NO.
6. En responder a dirección, deje el espacio en blanco.
7. En acceso seguro a SMTP elija desactivada.
8. Ir a Nombre de Usuario de SMTP e ingrese: mensaje

9. Ir a Contraseña de SMTP e ingrese: mensaje
7. En servidor (SMTP) de e-mail saliente ingrese: [smtp.itelcel.com](mailto:smtp.itelcel.com)
8. En puerto (SMTP) e-mail saliente ingrese 25.
9. En usar punto de acceso preferido elegir la opción NO
10. Ir a punto de acceso SMTP > Proxy desactivado > En portador de todos elegir Paquete de Datos.
11. Ir a > configuraciones de portador > Punto acceso paquete de datos ingresar: [Internet.itelcel.com](http://Internet.itelcel.com)
12. En tipo de Autenticación seleccione Normal.
13. En nombre de usuario ingrese: webgprs.
14. En password ingrese : webgprs2002
15. Presione dos veces el botón Atrás y en Tipo de Servidor entrante seleccione POP3.
16. Ir a Configuraciones correo entrante> Recuperar e-mails e ingresar 30.
17. En acceso seguro POP3 elegir desactivada.
18. En nombre de usuario de POP3, Contraseña y Servidor de e-mail entrante deje el espacio en blanco.
19. En Puerto (POP3) de e-mail entrante ingrese 110
20. En usar punto de acceso preferido escoger NO.
21. Ir a Punto de Acceso > Proxy > Activar
22. En dirección de Proxy, deje el espacio en blanco.
23. En puerto de Proxy ingrese 8080
24. En portador de datos elija paquete de datos.
25. Ir a configuraciones de portador > Punto acceso paquete de datos ingrese [Internet.itelcel.com](http://Internet.itelcel.com)
26. En tipo de autenticación elija Normal.
27. En nombre de usuario ingrese webgprs
28. En contraseña ingrese webgprs2002
29. Oprima el botón de encendido para regresar a la pantalla principal.

Con esto queda configurada la terminal para poder enviar y recibir **e-mail** desde tu Telcel.